

Catit Pixi
Fontánka na pití

ZAREGISTRUJTE SE PŘES INTERNET!

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

VÍCE INFORMACÍ

BEZPEČNOSTNÍ TIPY

POKYNY TÝKAJÍCÍ SE RIZIKA POŽÁRU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO ZRANĚNÍ OSOB

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

VAROVÁNÍ: Pro ochranu před zraněním je třeba dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

1. **PŘEČTĚTE SI A DODRŽUJTE VŠECHNY BEZPEČNOSTNÍ POKYNY** a všechna důležitá upozornění na spotřebiči před použitím čerpadla. Jinak hrozí nebezpečí poškození spotřebiče.
2. **NEBEZPEČÍ**
 - Aby se zabránilo možnému úrazu elektrickým proudem, je třeba dbát zvláštní opatrnosti, protože u tohoto výrobku se používá voda. V žádném z následujících případů se nepokoušejte sami o opravu. Pokud je čerpadlo ještě v záruce, dopravte ho do autorizovaného servisu, případně spotřebič zlikvidujte.
 - A. Pokud čerpadlo vykazuje jakékoli známky abnormálního úniku vody, vypojte napájecí kabel a vyjměte čerpadlo z vody.
 - B. Po instalaci spotřebič pečlivě prohlédněte. Pokud je voda na částech, které nejsou určeny k namočení, nesmí být zapojen.
 - C. Nepoužívejte spotřebič, pokud má poškozený napájecí kabel nebo zástrčku, pokud je nefunkční, pokud spadl nebo pokud byl jakkoli poškozen. Pokud je poškozený napájecí kabel, musí ho v zájmu bezpečnosti vyměnit výrobce, jeho servisní pracoviště nebo podobně kvalifikovaná osoba. Nikdy kabel nepřestřihávejte.
 - D. Elektrická zásuvka musí vždy být nad úrovní spotřebiče. Pokud se zástrčka nebo zásuvka namočí, **NEVYPOJUJTE** napájecí kabel. Odpojte pojistku nebo jistič, který spotřebič napájí, poté vypojte zástrčku a zkontrolujte, zda se v zásuvce nenachází voda.
3. Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) s výrazně omezenými fyzickými nebo duševními schopnostmi, pokud se jim nedostalo dohledu nebo pokynů ohledně používání spotřebiče ze strany osoby zodpovědné za jejich bezpečnost. Je nutné vždy dohlížet na to, aby si děti se spotřebičem nehrály.

4. Aby nedošlo ke zranění, nedotýkejte se pohyblivých a horkých dílů.

5. UPOZORNĚNÍ

Před nasazením nebo sejmutím dílů a při instalaci, údržbě nebo manipulaci se zařízením vždy odpojte zástrčku nebo spotřebič vypojte ze zásuvky. Při vkládání čerpadla do vody nebo vyjímání z vody vytáhněte hlavní elektrickou zástrčku. Při vytahování zástrčky ze zásuvky nikdy netahejte za kabel. Uchopte zástrčku a tahem ji vypojte. Pokud spotřebič nepoužíváte, vždy ho vypojujte ze zásuvky. Nikdy čerpadlo nezvedejte za kabel.

6. UPOZORNĚNÍ:

JEDNÁ SE O ČERPADLO FONTÁNKY NA PITÍ PRO DOMÁCÍ ZVÍŘATA.

Toto čerpadlo bylo hodnoceno pouze pro použití se sladkou vodou. Nepoužívejte toto čerpadlo k jinému než určenému účelu (např. ho nepoužívejte v bazénech, vanách apod.). Použití příslušenství, které není doporučováno nebo prodáváno výrobcem spotřebiče, může způsobit nebezpečnou situaci.

- Čerpadlo nepoužívejte v bazénech ani v jiných situacích, kdy se do vody mohou ponořit lidé.
- Toto čerpadlo je vhodné pro použití ve vodě o teplotě do 35 °C.
- Nepoužívejte toto čerpadlo s hořlavými kapalinami.

7. Spotřebič neinstalujte ani neskladujte na místech, kde by byl vystaven teplotám pod bodem mrazu. Chraňte čerpadlo před přímým slunečním světlem.

8. Dbejte na to, aby byl spotřebič umístěn na plochem, rovném povrchu. Spotřebič pravidelně kontrolujte. Nenechávejte spotřebič delší dobu bez dozoru. **Nedovolte, aby čerpadlo běželo na sucho.** Čerpadlo musí být zcela ponořeno do vody. Toto čerpadlo nesmí nikdy pracovat mimo vodu.

9. Pokud je nutné použít prodlužovací kabel, zajistěte, aby spojení bylo vodotěsné a prachotěsné. Musí být použit kabel se správnou jmenovitou hodnotou. Kabel dimenzovaný na méně ampérů nebo wattů, než je jmenovitá hodnota spotřebiče, se může přehřívat. Je třeba dbát na to, aby o kabel nikdo nezakopl a aby za něj nikdo netahal.

10. Nepoužívejte tuto jednotku ve venkovním prostředí. Tato jednotka je určena pouze pro vnitřní použití.

TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ. Pouze důsledné dodržování těchto pokynů pro instalaci, elektrické zapojení a údržbu zajistí bezpečné a účinné používání této fontánky na pití.

RECYKLACE: Tento výrobek nese symbol selektivního třídění pro odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ). To znamená, že s tímto výrobkem musí být nakládáno v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU tak, aby mohl být recyklován nebo demontován a minimalizoval se tak jeho dopad na životní prostředí. Případné pokyny k likvidaci získáte

u místního úřadu pro životní prostředí nebo výrobek odnese na oficiální sběrné místo registrované obecním úřadem. Elektronické výrobky, které nejsou zařazeny do procesu selektivního třídění, jsou potenciálně nebezpečné pro životní prostředí a lidské zdraví z důvodu přítomnosti nebezpečných látek.

OBSAH

1. Příslušenství s hubicí
2. Horní část fontánky
3. Filtrační miska
 - 3a) Otvory proti přetečení
 - 3b) Silikonová trubka
4. Filtrační patrona
5. Čerpadlo
 - 5a) Bílá LED dioda
 - 5b) Červená LED dioda
6. Nádrž fontánky
 - 6a) Okénko pro hladinu vody
7. Adaptér

Všechny obrázky v příručce pouze ilustrační. Skutečný výrobek se může lišit v důsledku jeho vylepšení.

DÍLY

A Kryt čerpadla

B Víko rotoru

C Rotor

D Pouzdro čerpadla

POUŽITÍ

Kočky mohou být v pití vybíravé. Některé dávají přednost velkým vodním plochám před svislými proudy a naopak. Fontánka Catit® PIXITM vaší kočce poskytne nepřetržitý zdroj čerstvé a čisté vody v interiéru a umožňuje různá nastavení průtoku vody, aby váš mazlíček více pil. Pití většího množství vody přispívá ke správné funkci ledvin a předcházení tvorbě krystalů, které mohou vést k onemocněním močových cest.

Otvory proti přetečení ve filtrační misce zabrání stoupaní vody v případě, že se filtrační patrona ucpe, avšak filtr je třeba vždy vyměnit, pokud je viditelně znečištěný, poškozený nebo ucpaný.

Čerpadlo je vybaveno senzorem, který detekuje příliš nízkou hladinu vody v nádrži. V takovém okamžiku se fontánka automaticky vypne, aby se zabránilo chodu čerpadla na sucho. Po doplnění nádrže na vodu se fontánka opět spustí.

Pro fontánku PIXITM č. 43720 s nerezovou horní částí: Abyste zabránili usazování vodního kamene a udrželi horní část z nerezové oceli v dobrém stavu, doporučujeme horní část z nerezové oceli pravidelně čistit v myčce nádobí (např. jednou nebo dvakrát týdně, při prvních známkách usazování vodního kamene).

INSTALACE

1. Vyjměte jednotku z obalu. Odstraňte horní část fontánky a filtrační miskou. Zasuňte USB kabel do kabelového žlábků v nádrži na vodu a protáhněte kabel. Umístěte čerpadlo na stranu.
2. Před použitím fontánku vyčistěte, abyste odstranili případné nečistoty a částičky. Celou jednotku (kromě filtru) umyjte houbičkou. Na žádnou část jednotky nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky a materiály. Důkladně opláchněte.
3. Připevněte čerpadlo k horní části fontánky tak, že ho nasunete na silikonovou trubku tak, aby LED diody čerpadla směřovaly doleva. Ujistěte se, zda je čerpadlo v rovině.
4. Spusťte filtrační miskou dolů na nádrž a zatlačte USB kabel do drážky tak, aby byl zajištěn.
5. Vyjměte filtrační patronu z polyetylenového sáčku. Filtr opláchněte, abyste odstranili přebytečný prach, a úplně ho namočte.
6. Vložte filtrační patronu do filtrační misky kapsami dolů. Zatlačte na bavlněnou část filtru tak, aby se dostala pod plast uprostřed.
7. Spusťte horní část fontánky na nádrž tak, aby zářez směřoval dopředu.
8. Naplňte fontánku vodou. Hladinu vody lze sledovat průhledným okénkem na přední straně nádrže. Nepřeplňujte fontánku.
9. Volitelně: Do otvoru na horní části fontánky vložte příslušenství s hubicí, čímž vytvoříte hubici na vodu, ze které bude vaše kočka pít. Nasměrujte hubici požadovaným směrem. Pevným stisknutím ho připevněte a tahem nahoru ho sejměte.
10. Připojte napájecí kabel k USB adaptéru a zapojte ho do zásuvky. Nadbytečnou část napájecího kabelu zajistěte vázacím páskem a umístěte za fontánku, aby ho váš domácí mazlíček nerozkousal a nezamotal.

LED INDIKÁTORY

LED DIODY ČERPADLA	Trvalá bílá	fontánka zapnutá
	Bílá zhasnutá	fontánka vypnutá / nízká hladina vody / prázdná nádrž
	Blikající červená	nízká hladina vody
	Trvalá červená	prázdná nádrž

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

Problém	Možný důvod
Z fontánky nevytéká voda	Vypojte fontánku ze zásuvky a znovu ji zapojte. Pokud problém přetrvává, je třeba vyčistit čerpadlo (viz část Údržba).
LED dioda čerpadla bliká červeně a/nebo čerpadlo vydává hluk a z fontánky nevytéká voda	Doplňte nádrž a ujistěte se, zda je čerpadlo v rovině a správně připevněné k horní části (viz pokyny).
LED dioda čerpadla střídavě bliká červeně a bíle a voda nevytéká stabilně	Ve fontánce dochází voda. Doplněte ji.

ÚDRŽBA

VAROVÁNÍ: Před nasazením nebo sejmutím dílů a při každé instalaci, údržbě nebo manipulaci s čerpadlem čerpadlo vždy suchýma rukama vypojte nebo odpojte od rozvodné sítě. Fontánku umyjte měkkou houbičkou a neabrazivním čisticím prostředkem a opláchněte. Důkladně ji opláchněte, aby na ní nezůstaly zbytky mýdla. Vyjměte filtr ze základny a opláchněte ho. Neumývejte filtr mýdlem. Pokud filtr obsahuje nadbytečné částičky nebo jiné cizí látky, vyměňte ho (náhradní filtry se prodávají samostatně). Filtr by se měl měnit každé 3–4 týdny nebo v případě, že se objeví viditelné známky jeho zanesení cizími látkami (částičkami, krmivem, chlupy atd.) nebo je ztížen průtok vody. Vzhledem k podmínkám vnitřního prostředí a stavu vody a také při používání více domácimi mazlíčky může být nutná častější výměna.

Pokud se čerpadlo zdá být znečištěné, otevřete ho, sejměte víko rotoru a vyjměte rotor (viz ilustrace na str. 33). Odstraňte z rotoru veškeré částičky a rotor dobře vyčistěte tekoucí vodou. Zacházejte s rotorem opatrně. Pokud čerpadlo vydává hluk, vyčistěte ho podle výše uvedeného popisu a doplňte hladinu vody v nádrži tak, aby čerpadlo bylo zcela ponořené. **NEDOVOLTE, ABY ČERPADLO BĚŽELO NA SUCHO.**

1. Otevřete čerpadlo a odstraňte víko rotoru a rotor.
2. Před opětovným pečlivým sestavením každou část opláchněte vodou a odstraňte z rotoru a pouzdra čerpadla případné chlupy nebo nečistoty.

ZÁRUKA

Na fontánku **Catit® PIXITM** se vztahuje záruka na vadné díly a technické zpracování po dobu 2 let od data zakoupení. Tato záruka platí pouze s dokladem o koupi. Záruka je omezena pouze na opravu nebo výměnu a nevztahuje se na následné ztráty, ztráty nebo škody na hospodářských zvířatech a osobním majetku ani na škody na živých či neživých předmětech, a to bez ohledu na jejich příčinu. Tato záruka platí pouze za běžných provozních podmínek, pro které je jednotka určena. Vyloučeno je poškození způsobené nepřiměřeným používáním, nedbalostí, nesprávnou instalací, zásahy, zneužitím nebo komerčním použitím. Záruka se nevztahuje na opotřebení nebo na díly, které nebyly dostatečně nebo správně udržovány. **TÍM NEJSOU DOTČENA VAŠE ZÁKONNÁ PRÁVA.**

Pro záruční servis se obraťte na místního prodejce výrobků pro domácí mazlíčky nebo napište zástupci společnosti Catit® ve vaší zemi.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

K dispozici jsou náhradní filtrační vložky pro fontánku PIXITM, které se prodávají samostatně.

NÁHRADNÍ DÍLY

Čerpadlo (č. 44833) a USB adaptér (č. 44834)

CATIT PRO VÁS

Objevte užitečné informace o výrobcích a příručky, účastněte se soutěží a využívejte spoustu ohromných výhod. Přejděte na catit.com, vyberte svou zemi a v nabídce webu přejděte na Catit For You.

ZAREGISTRUJTE SI VÝROBEK

Chcete-li zlepšit svůj přístup k naší zákaznické podpoře, zaregistrujte svůj výrobek online. Klikněte na registrační tlačítko na stránce Catit For You a zadejte kód výrobku, který se skládá z posledních 6 číslic jeho čárového kódu.

ZAČÍNÁME

Kliknutím na tlačítko Getting Started (Začínáme) na stránce Catit For You najdete spoustu velmi praktických průvodců a instruktážních videí, které vám pomohou výrobek Catit uvést během chvilky do provozu.

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

Máte problém s výrobkem Catit? Kliknutím na tlačítko Troubleshooting (Řešení problémů) na stránce Catit For You najdete mnoho užitečných blogových příspěvků, které by mohly váš problém vyřešit.

ZÁKAZNICKÝ SERVIS

Nenašli jste odpověď na svůj problém na webových stránkách pro řešení problémů? Kontaktujte náš zákaznický servis kliknutím na tlačítko Contact (Kontakt) v nabídce webu.

VÍCE INFORMACÍ