

LITTYCAT[®]



Ich bin schon
an meinem Platz!
I'm already in
my place!



Katzenstreu Entsorgungseimer


Ušetří každodenní cestu do odpadkového koše

Návod k obsluze




DŮLEŽITÉ POZNÁMKY

1. Kazeta s náplní je již vložena. jednou sejměte víko, pak můžete vyjmout kazetu a připravit ji!



2. Kbelík funguje pouze s vloženou kazetou!
• Bez kazety zůstávají klapky otevřené!



Návod k použití LittyCat

1. Sestavení odpadkového koše

Váš nový odpadkový koš LittyCat® je již v podstatě hotově smontován, zbývá jen pár jednoduchých kroků, a můžete jej začít používat.

Příprava:


V odpadovém koši najdete opěrku a lopatku s držákem. Vyměňte je z koše ven. V koši je již také první kazeta. I tu vyměňte.

Přípevnění opěrky a držáku na lopatku:

Opěrku připevníte zezadu, a to tak, že ji zasunete do drážek.

Stejným způsobem připevníte z pravé strany držák na lopatku.

Nakonec uložíte lopatku do držáku a jste **HOTOVI!**



2. Příprava kazety s fólií

Igelitová fólie v kazetě vystačí na 2 měsíce (domácnostem s jednou kočkou).

Zatlačení:

Na víko ve vyznačeném místě zatlačte.

HIER ÖFFNEN · OPEN HERE




Otevření:

Víko postupně kompletně odklopte.




Vytažení:

Otvorem si fólii povytáhněte ven. A to zhruba o délce 30 cm.



Zavázání:

Nyní si celou fólii stáhněte prostředkem kazety směrem dolů. A to tak, aby se kazeta s vytaženou fólií nakonec dala dobře uložit do odpadkového koše. Na fólii dole si udělejte pevný uzel.




3. Vložení kazety s fólií / výměna

Odpadkový koš se pro potřeby výměny kazety dá inteligentně napolohovat, kazeta však musí být uložena v koši.


Sejmutí / nasazení víka:

Víko se vzadu vyhákně a sundá. Při nasazování se musí správně zasunout, a poté opět zaháknout.




Vložení / výměna kazety:

Zatlačte na ovládací plošku - a pokud vyměňujete, pak nadzvedněte vyměňovanou kazetu - víko se Vám přitom nezavře.




Kazetu do koše uložte tak, aby fólie visela volně dolů. Poté na kazetu lehce zatlačte, tak aby zacvakla. Nasadte znovu víko. Jste hotovi.



Délka fólie:

Fólie by měla být dostatečně dlouhá - ideálně až ke dnu koše - tak aby koš správně fungoval a podestýlka padala dolů.




4. Vysypávání koše

Po naplnění se fólie odřízne integrovaným nožem v provedení bezpečném pro děti.


Otevření horní části koše:

Horní část koše odklopíte tak, že stisknete ovládací plošku na přední straně koše.




Odříznutí fólie:

Fólii z kazety ještě trochu povytáhněte, a poté ji nožem odřízněte.



Vyjmutí fóliového sáčku:

Plný fóliový sáček z koše velmi snadno vyjmete. Sáček si nahoře dobře zavažte na uzel, tak aby se z něj nešířil nepříjemný zápach, a vyhoďte do popelnice.



Poté je ještě potřeba zajistit, aby LittyCat® i nadále správně fungoval. To znamená, opět vytáhnout další kus fólie z kazety a svázat na dolním konci do uzle. Důležité je opět, aby sáček sahal až na dno odpadkového koše.

5. Péče o produkt a servis

Samozřejmě, že doufáme, že budete s LittyCat® naprosto spokojeni. Pokud se však přesto objeví nějaký problém, rádi pomůžeme.

Pokyny k čištění:

Odpadkový koš LittyCat® se čistí hadříkem a vodou s mýdlem. Pokud budete chtít použít dezinfekční prostředek, postupujte podle pokynů a doporučení výrobce.

Servis:

S případnými dotazy nebo problémy se můžete obracet na: littycat@bl-handel.de.

Děkujeme,

že jste si vybrali právě LittyCat®!

